

EMERGO Metal Treatment – Algemene richtlijnen en gebruik instructies

1. Algemene richtlijnen voor veilig gebruik van EMERGO Metal Treatment producten.

- I. Gebruik het product volgens de aanwijzingen op het etiket en de gebruikersinstructie.
- II. Product alleen toepassen op oppervlakken waarvoor het product bedoeld is, roestvast staal en overige metalen.
- III. Producten altijd buiten bereik van kinderen houden.
- IV. Producten niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- V. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Bij aanraking van het product met het oog onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- VI. Ter voorkoming van mogelijke ongewenste irritaties is het aan te bevelen om (waterdichte) handschoenen te gebruiken tijdens het reinigen.
- VII. Producten niet gebruiken in de volle zon.

2. Gebruikersinstructie Innoshine B570 ®

- I. Na het schudden van Innoshine B570 dient de reiniger onverdund aangebracht te worden met een vochtige spons. Laat het middel vervolgens kort intrekken (circa 1 minuut) en begin daarna met enige druk de spons over het materiaal te bewegen (poetsen/boenen).
- II. De spons dient in de wals richting van het materiaal te worden bewogen of in de richting van het geborstelde of geslepen oppervlak. Indien de roest hardnekkig is kan men ook de witte (schuur)kant van de spons gebruiken.
- III. Wel moet men er rekening mee houden dat de losgekomen oxiden een oppervlak enigszins kan beschadigen. Dat komt vooral voor bij rvs dat (hoog) gepolijst is.
- IV. Verwijder de residuen zorgvuldig met water of een vochtige doek. Dit laatste dient met lichte druk gedaan te worden om te voorkomen dat vuil opnieuw in de poriën wordt gewreven.
- V. Gebruik bij voorkeur de basische reiniger Innocare B580 die naast neutralisatie ook nog bescherming op nanoschaal biedt om nieuwe corrosie zoveel mogelijk te voorkomen.
- VI. Innoshine B570 niet gebruiken op natuursteen en andere niet zuurbestendige oppervlakken.

3. Gebruikersinstructie Innocare B580 ®

- I. Verdunnen met water voor dagelijks gebruik 50ml op 1 liter water.
- II. Bij gebruik als nabehandeling van oppervlak dat behandeld is met Innoshine B570; 1:4 met water verdunnen.
- III. Met een spons of doek het oppervlak grondig afwissen/schoonmaken.
- IV. Voor mooi droog resultaat nadien spoelen met water.
- V. Altijd koud water gebruiken.

4. Gebruikersinstructie Innospray B600 ®

- I. Voor een optimaal droog resultaat moet de Innospray B600 op een microvezel doek aangebracht worden en dan het oppervlak gelijkmatig af wassen. Innospray B600 ® niet direct op het schoon te maken oppervlak aanbrengen.
- II. Innospray B600 is een kant-en-klare reiniger.
- III. Innospray B600 alleen op waterbestendige oppervlakken gebruiken.
- IV. Innospray B600 niet op pianolak en acryl glas gebruiken.

5. Gebruikersinstructie Innopolish B520 ®

- I. Gebruik Innopolish B520 voor het reinigen van verontreinigde en doffe oppervlakken.
- II. Innopolish B520 op een vochtige doek aanbrengen. Het oppervlak reinigen en nawrijven met een droge doek. Eventueel met een zachte doek nawrijven tot hoogglans.
- III. Geschikt voor roestvast staal, nikkel, koper, brons, chroom en aluminium.

